

Ottofond Wannenträger



Badewannenträger · Modell Viva mit Träger

Wannenträger

Mit den **Ottofond**-Wannenträgern lässt sich eine Wanne unter einer Stunde installieren!

Bei Verwendung von 2K PU-Montageschaum kann bereits nach ca. 20 Min. verfließt werden.

Der Montageschaum ist für die Befestigung des Trägers auf jedem Untergrund geeignet.

Er härtet schnell aus und sorgt für einen zügigen Bauablauf. Sie können mit dem 2K PU-Montageschaum bis zu 15 mm Unebenheiten ausgleichen.

- **Wärmedämmung – Wasser bleibt länger warm**
- **Schutz der Wanne**
Die Wanne wird erst nach Abschluss der Installation eingesetzt
- **hervorragende Schallschutzeigenschaften gem. DIN 4109** (bei Montage auf schwimmenden Estrich)
- **Montagezeitreduzierung = Kosteneinsparung**
- **direkt verfliesbare Oberfläche**

Für die Montage unserer Bade- und Duschwannen aus Acryl empfehlen wir die Ottofond-Wannenträger aus Hartschaum.